Crochets à ventouse sans perçage

Acier inoxydable, lot de 2.



01

Nettoyer

Débarrasser la surface de la poussière, de la graisse et des résidus de nettoyant, puis laisser sécher.



02

Ouvrir le crochet

Tourner le bouton dans le sens antihoraire et séparer les pièces.



03

Retirer le film


Retirer entièrement le film de protection de la ventouse.



04

Presser

Poser la ventouse et la presser fermement du centre vers l'extérieur.



05

Insérer l'anneau

Insérer l'anneau en plastique dans la base en acier inoxydable.



06

Poser la base

Placer la base avec l'anneau sur la ventouse.



07

Visser

Maintenir la pression, poser le bouton et le visser dans le sens horaire.



08

Attendre 24 heures

Ne pas charger le crochet pendant 24 heures. Ensuite, jusqu'à 3 kg.

ⓘ IMPORTANT

Uniquement sur surfaces lisses et non poreuses : carrelage, verre, métal, miroir.

Sur le carrelage, poser à l'écart des joints.

Ne convient pas aux murs rugueux, structurés ou irréguliers.

3 kg maximum par crochet.

RETRAIT ET ENTRETIEN

Desserrer le bouton dans le sens antihoraire et retirer le crochet.

Se retire sans laisser de traces, réutilisable.

Si l'adhérence diminue : laver la ventouse à l'eau tiède, laisser sécher et reposer.

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Acier inoxydable
Surface d'adhérence	Silicone
Ventouse	Ø 60 mm
Tête du crochet	Ø 28 mm
Profondeur	45 mm
Charge	jusqu'à 3 kg par crochet