Ganci a ventosa senza forare

Acciaio inox, set da 2.



01

Pulire

Rimuovere polvere, grasso e residui di detergente dalla superficie e lasciarla asciugare.



02

Aprire il gancio

Ruotare il pomello in senso antiorario e separare i componenti.



03

Togliere la pellicola


Staccare completamente la pellicola protettiva dalla ventosa.



04

Premere

Appoggiare la ventosa e premerla con forza dal centro verso l’esterno.



05

Inserire l’anello

Inserire l’anello in plastica nella base in acciaio inox.



06

Applicare la base

Posizionare la base con l’anello sulla ventosa.



07

Avvitare

Mantenere la pressione, applicare il pomello e avvitarlo in senso orario.



08

Attendere 24 ore

Non caricare il gancio per 24 ore. Poi regge fino a 3 kg.

! IMPORTANTE

Solo su superfici lisce e non porose: piastrelle, vetro, metallo, specchio.

Sulle piastrelle, applicare lontano dalle fughe.

Non adatto a pareti ruvide, strutturate o irregolari.

Massimo 3 kg per gancio.

RIMOZIONE E CURA

Allentare il pomello in senso antiorario e togliere il gancio.

Si rimuove senza lasciare residui ed è riutilizzabile.

Se l’aderenza diminuisce: lavare la ventosa con acqua tiepida, lasciarla asciugare e riapplicarla.

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio inox
Superficie adesiva	Silicone
Ventosa	Ø 60 mm
Testa del gancio	Ø 28 mm
Profondità	45 mm
Portata	fino a 3 kg per gancio